

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CARCAM[®]

Q50/GW400S/GW400X

GW500S/GW600

ДЕТСКИЕ ЧАСЫ С GPS-ТРЕКЕРОМ

CARCAM.RU

1. Первое использование

Важно: Устройство поддерживает SIM-карты операторов МТС и Мегафон. Полностью зарядите часы при помощи USB-кабеля, в течение 1 часа и установите SIM-карту.

Включите часы, удерживая кнопку питания, в течение 3-х секунд.

Ваша SIM-карта должна быть:

- От операторов МТС или Мегафон
- С настроенным интернетом (GPRS)
- С положительным балансом
- Без пароля

2. Описание кнопок

- Кнопка SOS используется как для экстренной связи с родителями, так и для ответа на входящие вызовы, для сброса входящего голосового вызова используйте кнопку включения.
- Кнопка включения также используется для обмена быстрыми голосовыми сообщениями, для воспроизведения входящих голосовых сообщений используйте кнопку SOS.

- Во время разговора при помощи кнопок 1 и 2 можно увеличивать и уменьшать громкость.

3. Регистрация в приложении

- Установите приложение «Setracker» и измените язык интерфейса на «русский».
- Далее необходимо выставить площадь приема. Выберите «Европа и Африка»
- Нажмите на кнопку «Регистрация»



регистрация

Совет: Если устройство имеет QR-код, отсканировать QR-код для регистрации, не нужно регистрироваться с идентификационным номером. После успешной регистрации, Вы можете использовать эту учетную запись и пароль, чтобы войти на другие телефоны не нужно регистрироваться заново



ID устройства: укажите ID устройства



Логин: эл.почта



Имя: от 2 до 30 символов



пароль: 6-12символов



пароль: 6-12символов

Язык: русский

Регион: Европа и Африка

OK

REGCODE - уникальный ID-номер ваших часов, который расположен на задней части коробки рядом с QR-кодом и соответствует QR-коду. Вы можете ввести номер вручную или отсканировать код с помощью программы QR-сканера на вашем смартфоне.

Аккаунт - ваш уникальный логин, который может состоять из 4-16 символов. Сохраните его, чтобы не забыть.

Логин - имя устройства, которое будет отображаться в вашем

приложении. К примеру, это может быть имя вашего ребенка.

Телефон - телефонный номер SIM карты, которую вы подготовили и будете использовать в GPS часах.

Пароль - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его, чтобы не забыть.

Повтор пароля - введите ваш пароль повторно.

Если все данные введены верно, то после нажатия на кнопку "Хорошо", вы увидите интерфейс программы - Вы успешно зарегистрированы! Если Вы уже вставили SIM карту в часы, на

которой подключен интернет, система запущена и работает!

4. Обзор приложения

КАРТА - при нажатии пункта меню «карта» отобразится карта местности, на которой будет отмечена точка местоположения ребёнка. Под точкой будут указаны: уровень заряда аккумулятора, время последней синхронизации с часами и точное местоположение. Это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребенка на карте города.

ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы. Ребенок сможет не только прослушать, но и отвечать на них.

ЗДОРОВЬЕ – в данной вкладке меню вы сможете просмотреть информацию о времени прогулки, количестве шагов, количестве затраченных калорий и фазах сна.

НАСТРОЙКИ - основные настройки приложения. Например, SOS/номера семьи - указываете номер телефона для кнопки SOS, здесь же назначаете

номер для остальных двух кнопок,
редактируете удаленно телефонную
книгу GPS часов,
включаете/выключаете GPS часы,
устанавливаете гео-зону/время,
устанавливаете номер телефона для
получения уведомлений о сигнале
SOS, выключении часов, о слабой
батарее и многое другое.

ГЕОЗОНЫ - назначение тревожной
зоны при выходе из которой, часы
автоматически отправят вам
тревожное уведомление.

НАГРАДЫ – поощрение ребенка за хорошее поведение.

СООБЩЕНИЯ - различные уведомления о выключении часов, сигнале SOS, слабом заряде батареи и многом другом.

БУДИЛЬНИК – возможность удаленно завести будильник для ребенка.

ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире.

СЛЕД - запись маршрутов движения ребенка с возможностью последующего воспроизведения и просмотра за определенную дату и время.

Часто возникающие вопросы.

1. Не могу зарегистрироваться.

А) «Ошибка при вводе ID (не существует или уже зарегистрирован)» Обратитесь в техническую поддержку.

В) «Название аккаунта уже используется» В таком случае необходимо придумать другое название для вашего аккаунта.

2. Устройство не подсоединяется к интернету.

- Проверьте поддерживает ли ваша SIM карта 2G сети с включенным режимом передачи данных.
- Отправьте на номер SIM карты установленной в часах текстовое SMS сообщение `rw,123456,ts#`
- В ответ вам придет SMS сообщение с техническими параметрами.

Скачать приложение

Для того, чтобы скачать приложение SETRACKER на ваш смартфон или планшет, используйте сканер bar-code, либо скачайте его из Google Play или App Store, оно доступно для бесплатного скачивания.



5. Основные характеристики

Параметр	Q50	GW500S
GSM, МГц	850/900/1800/1900	
Дисплей	0.96" OLED	1.44 IPS touch screen
SIM-карта	microSIM	
Камера	Нет	Да
Степень защиты	IP55	
Координаты	A-GPS/GPRS/GSM	
Материал	Антиаллергенный силикон	
Аккумулятор	400 мАч	
Габариты	54x34x12 мм	45*32*13 мм
Аксессуары	USB кабель, инструкция	

Параметр	GW600/Q360	GW400S
GSM, МГц	850/900/1800/1900	
Дисплей	1.4" TFT	1.22" IPS
SIM-карта	nanoSIM	microSIM
Камера	Да	Нет
Степень защиты	IP55	IP67
Координаты	GPS/AGPS/LBS/WIFI	GPS/AGPS/LBS
Материал	Антиаллергенный силикон	
Аккумулятор	400 мАч	420 мАч
Габариты	50.5*43.5*15.5 мм	46*40*15,3 мм
Аксессуары	USB кабель, инструкция	

Параметр	GW400X
GSM, МГц	850/900/1800/1900
Дисплей	1.3" IPS
SIM-карта	microSIM
Камера	Да
Степень защиты	IP67
Координаты	GPS/AGPS/LBS/WIFI
Материал	Антиаллергенный силикон
Аккумулятор	400 мАч
Габариты	39.35*46*15.6мм
Аксессуары	USB кабель, инструкция



CARCAM.RU